
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:16

Link do produktu: http://www.infohelp.pl/acura-tl-1999-2008-usa-instrukcja-hyanes-p-363.html



Acura TL 1999 - 2008 USA - instrukcja Hyanes

Cena	**180,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**12050**
Kod EAN	**9781563927447**
PKWiU	**EX 58.11.**
język	**angielski**
ISBN	**9781563927447**
Format	**270 x 210mm**
Oprawa	**miękka**
Ilość stron	**336**
Rok wydania	**2016**

Opis produktu

INSTRUKCJA ACURA TL (1999-2008)
Czy chcesz wiedzieć jak naprawić samochód?
Odpowiedzią jest instrukcja Haynes

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (niedostępna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu angielsko-polski, ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

W książce opisano samochody marki Acura TL:

- Acura UA5 (modele 1999-2003),
- Acura UA6 (modele 2004-2006),
- Acura UA7 (modele 2007-2008),

Silniki benzynowe:

- silnik o pojemności 3.2 litra V6 (J32A1 - J32A3),
- silnik o pojemności 3.5 litra V6 (J35A8)

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (niedostępna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu angielsko-polski, ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

Tabela of contents

Introduction
Chapter 1:Tune-up and routine maintenance
Chapter 2 Part A: Engines
Chapter 2 Part B: General engine overhaul procedures
Chapter 3:Cooling, heating and air conditioning systems
Chapter 4:Fuel and exhaust systems
Chapter 5:Engine electrical systems
Chapter 6: Emissions and engine control systems
Chapter 7 Part A: Manual transaxle
Chapter 7 Part B: Automatic transaxle
Chapter 8: Clutch and driveaxles
Chapter 9: Brakes
Chapter 10: Suspension and steering
Chapter 11: Body
Chapter 12: Chassis electrical systemWiring Diagrams

What's covered:

Complete coverage for your Acura TL for 1999 thru 2008::
Routine maintenance
Tune-up procedures
Engine Repair
Cooling and heating
Air conditioning
Fuel and exhaust
Emissions control
Ignition
Brakes
Suspension and steering
Electrical systems
Wiring diagrams

With a Haynes manual, you can do it yourself…from simple maintenance to basic repairs. Haynes writes every book based on a complete teardown of the vehicle. We learn the best ways to do a job and that makes it quicker, easier and cheaper for you. Our books have clear instructions and hundreds of photographs that show each step. Whether you’re a beginner or a pro, you can save big with Haynes!
--Step-by-step procedures
--Easy-to-follow photos
--Complete troubleshooting section
--Valuable short cuts
--Color spark plug diagnosis

What's covered:

Acura TL Haynes Repair Manual covering all TL models for 1999 thru 2008

PLEASE NOTE that this manual is intended for vehicles built to US specifications and **do not cover diesel models** unless specifically stated. Although it is useful when the products or systems are similar to those in other markets, there may still be

significant differences, especially in areas concerned with safety and emission control.

Typowy poradnik Haynes Manuals zawiera:

Identyfikacja nieszczelności
Holowanie pojazdu
Czynności obsługowe (cotygodniowe kontrole)
Wykaz punktów kontroli i sprawdzeń
Sprawdzenie poziomu oleju
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy
Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w ogumieniu
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego i sprzęgła
Sprawdzenie płynu w układzie wspomagania kierowniczego
Sprawdzenie i ocena stanu wycieraczek
Sprawdzenie sprawności akumulatora
Sprawdzenie systemów i układów elektrycznych pojazdu
Smary i płyny eksploatacyjne - wykaz
Ciśnienie w oponach - tabela dla typowych rozmiarów kół
Konserwacja pojazdu
Rutynowa konserwacja i serwis pojazdu
Specyfikacja czynności serwisowych
Harmonogram obsług technicznych i przeglądów okresowych
Zakres czynności obsługowych
Naprawy i przeglądy
Obsługa silnika i układów z nim związanych
Procedury naprawcze i wskazówki serwisowe
Demontaż silnika i procedura przeglądu
Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji
Układ paliwowy i wydechowy
Katalizator i układ kontroli emisji spalin
Rozrusznik i alternator
Układ zapłonowy
Przekładnia
Sprzęgło
Skrzynia manualna
Skrzynia automatyczna
Wały napędowe
Hamulce i zawieszenie
Układ hamulcowy
Zawieszenie i układ kierowniczy
Wyposażenie pojazdu
Nadwozie i wyposażenie
Wyposażenie elektryczne
Schematy elektryczne
Charakterystyka pojazdu
Wymiary i waga samochodu
Przeliczniki jednostek
Zakup części zamiennych
Identyfikacja i oznaczenia pojazdu
Ogólne procedury naprawy
Podnoszenie pojazdu
Odłączenie akumulatora
Narzędzia i warunki do pracy
Kontrole stanu technicznego
Diagnostyka i identyfikacja błędów