

Link do produktu: <http://www.infohelp.pl/ford-transit-6-20-diesel-f3fa-instrukcja-napraw-p-474.html>

FORD TRANSIT 6 2.0 DIESEL F3FA INSTRUCJA NAPRAW

Cena	170,00 zł
Numer katalogowy	4775
Kod producenta	4775
Kod EAN	9780857338693
PKWiU	Ex58.11.1
język	angielski
ISBN	9780857338693
Format	270 x 210mm
Oprawa	miękka
Ilość stron	285
Rok wydania	2014

Opis produktu

INSTRUKCJA FORD TRANSIT DIESEL (silniki wysokoprężne)
modele produkowane od X 2000 do X 2006 roku
Czy chcesz wiedzieć jak naprawić samochód Ford Transit 6 silnik F3FA?
Odpowiedzią jest instrukcja Haynes

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

W książce opisano samochód Ford Transit, modele od października 2000 do października 2006 roku, wyposażone w silniki diesla. Poradnik uwzględnia wersje Tourneo z przednim lub tylnym napędem oraz manualną skrzynią biegów.

Silniki Turbo-Diesla:

- o pojemności 2.0 litra (1998 cm3) DuraTorq Di (55 kW / 75 KM), z wtryskiem bezpośrednim (D3FA),
- o pojemności 2.0 litra (1998 cm3) DuraTorq Di (63 kW / 85 KM), z wtryskiem bezpośrednim (F3FA),
- o pojemności 2.0 litra (1998 cm3) DuraTorq Di (74 kW / 100 KM), z wtryskiem bezpośrednim (ABFA),
- o pojemności 2.0 litra (1998 cm3) DuraTorq TDCi (92 kW / 125 KM), z wtryskiem bezpośrednim common rail (F1FA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq Di (55 kW / 75 KM), z wtryskiem bezpośrednim (F4FA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq Di (66 kW / 90 KM), z wtryskiem bezpośrednim (D2FA / D2FB / HEFA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq Di (85 kW / 115 KM), z wtryskiem bezpośrednim (FXFA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq Di (88 kW / 120 KM), z wtryskiem bezpośrednim (D4FA / DFFA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq Di (92 kW / 125 KM), z wtryskiem bezpośrednim (DOFA),
- o pojemności 2.4 litra (2402 cm3) DuraTorq TDCi (101 kW / 135 KM), z wtryskiem bezpośrednim common rail (H9FA),

Poradnik nie zawiera danych do przekładni automatycznej (ASM), silników benzynowych, specjalnych wersji nadwoziowych, modeli Transit Connect oraz modeli wprowadzonych po X 2006 roku.

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po

kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

Ford Transit Diesel (Oct 00 - Oct 06) X to 56 registration

Haynes Service and Repair Manual

Poradnik zawiera dane regulacyjno-naprawcze i diagnostyczne, technologię napraw silnika, skrzyni biegów i układu napędowego, układu zasilania, wydechowego, zapłonowego, chłodzenia, jak również ramy, zawieszenia, hamulców, kół oraz osprzętu elektrycznego (w tym kolorowe schematy elektryczne) i nadwozia, tabela usterek (przyczyny - usuwanie).

Książka pomocna zarówno przy wymianie oleju, jak i skomplikowanej naprawie silnika (wymiały naprawcze, tolerancje, luzy, pasowania) i innych mechanizmów. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki pomocne tak warszatom naprawczym, jak i indywidualnym użytkownikom - bogato ilustrowana zdjęciami i rysunkami złożeniowymi.

Instrukcje i poradniki wydawnictwa Haynes to najobszerniejsze opracowanie na temat naprawy oraz obsługi samochodów i motocykli.

Poradniki Haynes Manuals zawierają:

- wskazówki i dane eksploatacyjne (bieżąca obsługa pojazdu)
- dane naprawcze (instrukcje krok po kroku)
- wyszukiwanie i diagnozowanie usterek
- dane regulacyjno - naprawcze
- wymiały i wagi
- naprawy poszczególnych podzespołów
- schematy instalacji elektrycznych
- indeks poszczególnych elementów (szybsze wyszukiwanie)
- instrukcja bogato ilustrowana

Wydawnictwo Haynes ([Haynes Publishing Group](#)) – brytyjski wydawca znany przede wszystkim z serii poradników motoryzacyjnych zatytułowanych Haynes Owners Workshop Manual (w skrócie nazywanymi Haynes Manuals). Przeznaczone tak dla hobbystów, jak i profesjonalnych mechaników samochodowych podręczniki opisują szczegółowo budowę, obsługę i naprawę popularnych modeli samochodów i motocykli.

Table of Contents

General Information

Chapter 1: Routine maintenance and servicing

Chapter 2: Part A: 2.0 litre engine in-vehicle repair procedures

Chapter 2: Part B: 2.4 litre engine in-vehicle repair procedures

Chapter 2: Part C: Engine removal and overhaul procedures

Chapter 3: Cooling, heating and ventilation systems

Chapter 4: Part A: Fuel and exhaust systems

Chapter 4: Part B: Emission control systems

Chapter 5: Starting and charging systems

Chapter 6: Clutch

Chapter 7: Part A: Manual transmission – front-wheel drive models

Chapter 7: Part B: Manual transmission – rear-wheel drive models

Chapter 8: Driveshafts, propeller shaft and rear axle

Chapter 9: Braking system

Chapter 10: Suspension and steering systems

Chapter 11: Bodywork and fittings

Chapter 12: Body electrical systems Wiring diagrams Reference

Exclusions:

Does NOT cover auto-shift manual (ASM) transmission, petrol models, specialist bodywork/conversions or Transit Connect range. Does NOT cover new Transit range introduced October 2006.

Typowy poradnik Haynes Manuals zawiera:

Opis i identyfikację modelu

Uwagi na temat bezpieczeństwa

Awaryjne naprawy w drodze

Co zrobić jeśli twój samochód nie chce odpalić?

Sposoby awaryjnego uruchomienia silnika (rozruch "na pożyczkę")

Zmiana koła

Identyfikacja nieszczelności

Holowanie pojazdu

Czynności obsługowe (cotygodniowe kontrole)

Wykaz punktów kontroli i sprawdzeń
Sprawdzenie poziomu oleju
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy
Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w ogumieniu
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego i sprzęgła
Sprawdzenie płynu w układzie wspomagania kierowniczego
Sprawdzenie i ocena stanu wycieraczek
Sprawdzenie sprawności akumulatora
Sprawdzenie systemów i układów elektrycznych pojazdu
Smary i płyny eksploatacyjne - wykaz
Ciśnienie w oponach - tabela dla typowych rozmiarów kół

Konserwacja pojazdu

Rutynowa konserwacja i serwis pojazdu
Specyfikacja czynności serwisowych
Harmonogram obsług technicznych i przeglądów okresowych
Zakres czynności obsługowych

Naprawy i przeglądy samochodu

Obsługa silnika i układów z nim związanych
Procedury naprawcze i wskazówki serwisowe
Demontaż silnika i procedura przeglądu
Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji
Układ paliwowy i wydechowy
Katalizator i układ kontroli emisji spalin
Rozrusznik i alternator
Układ zapłonowy

Przekładnia

Sprzęgło
Skrzynia manualna
Skrzynia automatyczna
Wały napędowe

Hamulce i zawieszenie samochodu

Układ hamulcowy
Zawieszenie i układ kierowniczy

Wyposażenie pojazdu

Nadwozie i wyposażenie
Wyposażenie elektryczne
Schematy elektryczne

Charakterystyka pojazdu

- Wymiary i waga samochodu
- Przeliczniki jednostek
- Zakup części zamiennych
- Identyfikacja i oznaczenia pojazdu
- Ogólne procedury naprawy
- Podnoszenie pojazdu
- Odłączenie akumulatora
- Narzędzia i warunki do pracy
- Kontrole stanu technicznego
- Diagnostyka i identyfikacja błędów
- Słowniczek pojęć technicznych

Książka napraw, instrukcja obsługi do Forda Transita (silniki Diesla), zawiera modele 2000-2006 - zapraszamy! do zakupu