

Link do produktu: <http://www.infohelp.pl/nissan-qashqai-4x4-20-diesel-2007-2013-p-477.html>



NISSAN QASHQAI 4x4 2.0 DIESEL (2007-2013)

Cena	170,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5610
Kod producenta	5610
Kod EAN	9781785214158
PKWiU	Ex 58.11.1
język	angielski
ISBN	9781785214158
Format	270 x 210mm
Oprawa	miękka
Ilość stron	412
Rok wydania	2017

Opis produktu

INSTRUKCJA NISSAN QASHQAI (silniki benzynowe i Diesla)

modele produkowane od 2007 do 2013 roku

Czy chcesz wiedzieć jak naprawić samochód Nissan Qashqai 4x4 2,0 DIESEL?

Pomocą służy instrukcja Wydawnictwa Haynes Publishing

UWAGA !

Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

W książce opisano samochód Nissan Qashqai (modele 2007-2013), w tym modele Qashqai i Qashqai+2 z nadwoziami 3- i 5-drzwiowymi oraz napędem na 2 lub 4 koła wyposażone w silniki benzynowe i wysokoprężne Diesla.

Jednostki napędowe

- silnik benzynowy 1.6 (1598 cm3) - HR16DE,
- silnik benzynowy 2.0 (1997 cm3) - MR20DE,
- silnik Diesla 1.5 (1461 cm3) - K9K,
- silnik Diesla 2.0 (1995 cm3) - M9R,

Skrzynie biegów

- skrzynia manualna (silniki benzynowe): RS5F92R (JD00A), RS6F94R (JD200), RS6F52A (JG20C),
- skrzynia manualna (silniki Diesla): RS6F94R (JD500), RS6F52A (JG70E, JG75E),
- skrzynia automatyczna (silnik Diesla): RE6F01A,

W książce brak informacji do modelu z silnikiem Diesla 1.6 oraz automatycznej skrzyni biegów CVT

UWAGA !

Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

What's covered:

Petrol:

Nissan Qashqai 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)

Turbo-diesel:

Nissan Qashqai 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)

Typowy poradnik Haynes Manuals zawiera:

Opis i identyfikację modelu
Uwagi na temat bezpieczeństwa

Awaryjne naprawy w drodze

Co zrobić jeśli twój samochód nie chce odpalić?
Sposoby awaryjnego uruchomienia silnika (rozruch "na pożyczkę")
Zmiana koła
Identyfikacja nieszczelności
Holowanie pojazdu

Czynności obsługowe (cotygodniowe kontrole)

Wykaz punktów kontroli i sprawdzeń
Sprawdzenie poziomu oleju
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy
Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w ogumieniu
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego i sprzęgła
Sprawdzenie płynu w układzie wspomagania kierowniczego
Sprawdzenie i ocena stanu wycieraczek
Sprawdzenie sprawności akumulatora
Sprawdzenie systemów i układów elektrycznych pojazdu
Smary i płyny eksploatacyjne - wykaz
Ciśnienie w oponach - tabela dla typowych rozmiarów kół

Konserwacja pojazdu

Rutynowa konserwacja i serwis pojazdu
Specyfikacja czynności serwisowych
Harmonogram obsług technicznych i przeglądów okresowych
Zakres czynności obsługowych

Naprawy i przeglądy

Obsługa silnika i układów z nim związanych
Procedury naprawcze i wskazówki serwisowe
Demontaż silnika i procedura przeglądu

Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji
Układ paliwowy i wydechowy
Katalizator i układ kontroli emisji spalin
Rozrusznik i alternator
Układ zapłonowy

Przekładnia

Sprzęgło
Skrzynia manualna
Skrzynia automatyczna
Wały napędowe

Hamulce i zawieszenie

Układ hamulcowy
Zawieszenie i układ kierowniczy

Wyposażenie pojazdu

Nadwozie i wyposażenie
Wyposażenie elektryczne
Schematy elektryczne

Charakterystyka pojazdu

Wymiary i waga samochodu
Przeliczniki jednostek
Zakup części zamiennych
Identyfikacja i oznaczenia pojazdu
Ogólne procedury naprawy
Podnoszenie pojazdu
Odłączenie akumulatora
Narzędzia i warunki do pracy
Kontrole stanu technicznego
Diagnostyka i identyfikacja błędów
Słowniczek pojęć technicznych

What's covered: Petrol:

Petrol:

Nissan Qashqai 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 1.6L (1598cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 2.0L (1997cc) (2007 - 2013)

Turbo-diesel:

Nissan Qashqai 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 1.5L (1461cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 2WD 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)
Nissan Qashqai+2 4WD 2.0L (1995cc) (2007 - 2013)

Exclusions:

Does NOT cover models with 1.6 litre diesel engine or CVT automatic transmission.

Contents

Safety First!, Roadside repairs, Weekly checks

Chapter 1A : Routine maintenance and servicing – petrol models

Chapter 1B : Routine maintenance and servicing – diesel models

Chapter 2A : 1.6 litre petrol engine in-car repair procedures

Chapter 2B : 2.0 litre petrol engine in-car repair procedures

Chapter 2C : 1.5 litre diesel engine in-car repair procedures

Chapter 2D : 2.0 litre diesel engine in-car repair procedures

Chapter 2E : General engine removal and overhaul procedures

Chapter 3 : Cooling, heating and ventilation systems

Chapter 4A : Petrol engine fuel and exhaust systems

Chapter 4B : Diesel engine fuel and exhaust systems

Chapter 4C : Emission control systems

Chapter 5A : Starting and charging systems

Chapter 5B : Ignition system – petrol engines

Chapter 5C : Pre/post-heating system – diesel engines

Chapter 6 : Clutch

Chapter 7A : Manual transmission

Chapter 7B : Automatic transmission

Chapter 7C : Transfer gearbox and final drive – 4WD models

Chapter 8 : Driveshafts and propeller shafts

Chapter 9 : Braking system

Chapter 10 : Suspension and steering

Chapter 11 : Bodywork and fittings

Chapter 12 : Body electrical systems, Wiring diagrams, Reference