

Link do produktu: <http://www.infohelp.pl/mercedes-benz-e280-cdi-w211-3-0-diesel-2005-2006-instrukcja-p-461.html>



MERCEDES-BENZ E280 CDI W211 3,0 DIESEL (2005-2006) INSTRUKCJA

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5710
Kod producenta	5710
Kod EAN	9780857337108
PKWiU	Ex 58.11.1
język	angielski
ISBN	9780857337108
Format	270 x 210mm
Oprawa	miękką
Rok wydania	2015

Opis produktu

INSTRUKCJA MERCEDES-BENZ E280 CDI KLASA (typ W211) 3,0 DIESEL (2005-2006)

Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Mercedesa klasy E W211 z silnikiem Diesla?

Odpowiedzią jest instrukcja Haynes

UWAGA!

Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

W książce opisano samochody marki Mercedes klasy E wyposażone w silniki turbo-diesel'a z wtryskiem bezpośrednim typu common rail.

Wersja nadwozia:

- Sedan (Saloon),
- Kombi (Estate),

Opisane modele:

- Mercedes-Benz E220 CDI,
- Mercedes-Benz E270 CDI,
- **Mercedes-Benz E280 CDI,**
- Mercedes E320 CDI

Jednostki napędowe:

- E200 i E220 - 2.2 L (2148 cm3) - 4-cyl., rzędowe (646.821, 646.951 lub 646.961),

-
- E270 - 2.7 L (2685 cm3) - 5-cyl., rzędowe (647.961),
 - E280 i E320 - 3.2 L (3222 cm3) - 6-cyl., rzędowe (648.961),
 - **E280 i E320 - 3.0 L (2987 cm3) - V6-cyl. (642.920)**

Książka nie zawiera informacji do modeli z silnikami benzynowymi oraz z napędem na 4 koła (4Matic)

UWAGA!

Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (nieдоступna w polskiej wersji językowej). Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po kliknięciu [angielsko-polski](#), ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.

Contents :

General Information

Chapter 1: Part A: Routine maintenance and servicing - petrol models
Chapter 1: Part B: Routine maintenance and servicing - diesel models
Chapter 2: Part A: Petrol engine in-car repair procedures
Chapter 2: Part B: Diesel engine in-car repair procedures
Chapter 2: Part C: Engine removal and general engine overhaul procedures
Chapter 3: Cooling, heating and ventilation systems
Chapter 4: Part A: Fuel system - petrol engine
Chapter 4: Part B: Fuel system - diesel engine
Chapter 4: Part C: Emission control and exhaust systems
Chapter 5: Part A: Starting and charging systems
Chapter 5: Part B: Ignition system - petrol models
Chapter 5: Part C: Pre/post-heating system - diesel engines
Chapter 6: Clutch
Chapter 7: Part A: Manual transmission
Chapter 7: Part B: Automatic transmission
Chapter 8: Final drive, driveshafts and propeller shaft
Chapter 9: Braking system
Chapter 10: Suspension and steering systems
Chapter 11: Bodywork and fittings
Chapter 12: Body electrical systems, Wiring diagrams, Reference

Zawartość typowego poradnika Haynes

Opis i identyfikację modelu
Uwagi na temat bezpieczeństwa
Awaryjne naprawy w drodze
Co zrobić jeśli twój samochód nie chce odpalić?
Sposoby awaryjnego uruchomienia silnika (rozruch "na pożyczkę")
Zmiana koła
Identyfikacja nieszczelności
Holowanie pojazdu
Czynności obsługowe (cotygodniowe kontrole)
Wykaz punktów kontroli i sprawdzeń
Sprawdzenie poziomu oleju
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy
Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w ogumieniu
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego i sprzęgła
Sprawdzenie płynu w układzie wspomagania kierowniczego
Sprawdzenie i ocena stanu wycieraczek
Sprawdzenie sprawności akumulatora
Sprawdzenie systemów i układów elektrycznych pojazdu
Smary i płyny eksploatacyjne - wykaz
Ciśnienie w oponach - tabela dla typowych rozmiarów kół
Konserwacja pojazdu
Rutynowa konserwacja i serwis pojazdu
Specyfikacja czynności serwisowych
Harmonogram obsługi technicznych i przeglądów okresowych

Zakres czynności obsługowych
Naprawy i przeglądy
Obsługa silnika i układów z nim związanych
Procedury naprawcze i wskazówki serwisowe
Demontaż silnika i procedura przeglądu
Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji
Układ paliwowy i wydechowy
Katalizator i układ kontroli emisji spalin
Rozrusznik i alternator
Układ zapłonowy

Przekładnia

- Sprzęgło
- Skrzynia manualna
- Skrzynia automatyczna
- Wały napędowe

Hamulce i zawieszenie

- Układ hamulcowy
- Zawieszenie i układ kierowniczy

Wyposażenie pojazdu

- Nadwozie i wyposażenie
- Wyposażenie elektryczne
- Schematy elektryczne

Charakterystyka pojazdu

- Wymiary i waga samochodu
- Przeliczniki jednostek
- Zakup części zamiennych
- Identyfikacja i oznaczenia pojazdu
- Ogólne procedury naprawy
- Podnoszenie pojazdu
- Odłączenie akumulatora
- Narzędzia i warunki do pracy
- Kontrole stanu technicznego
- Diagnostyka i identyfikacja błędów
- Słowniczek pojęć technicznych