

Link do produktu: <http://www.infohelp.pl/skuter-honda-ses-125-dylan-dane-techniczne-p-511.html>

SKUTER HONDA SES 125 DYLAN DANE TECHNICZNE

Cena	96,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	925
Kod producenta	9788320618181
Kod EAN	9788320618181
PKWiU	58.11.1
ISBN	978-83-206-1818-1
tłumacz	Marek Chalecki
Autor	Phil Mather
Oprawa	miękka
Format	A4
Oprawa	miękka
Ilość stron	436
Rok wydania	2011

Opis produktu

SKUTERY FRANCUSKIE, HISZPAŃSKIE, WŁOSKIE, NIEMIECKIE I JAPOŃSKIE SILNIKI GAŹNIKOWE OD 50 DO 250 cm³ I AUTOMATYCZNA SKRZYŃKA PRZEKŁADNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I NAPRAWY HAYNES

Bogato ilustrowany, praktyczny poradnik poświęcony obsłudze i naprawie skuterów francuskich (Peugeot, MBK), hiszpańskich (Derbi), włoskich (Aprilia, Gilera, Malaguti, Piaggio, Vespa), niemieckich (Sachs) i japońskich (Honda, Suzuki, Yamaha) wyposażonych w silniki gaźnikowe o pojemności od 50 do 250 cm³ i automatyczne skrzynki przekładniowe. Opisano podstawowe narzędzia do obsługi i naprawy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi technicznej, czynności wchodzące w zakres obsługi podstawowej i rozszerzonej oraz obsługę i naprawę poszczególnych zespołów i układów skuterów. Około 800 fotografii i rysunków przedstawiających przebieg poszczególnych czynności z zakresu obsługi i naprawy silnika, podwozia, nadwozia oraz urządzeń wyposażenia elektrycznego. Szczegółowe dane techniczne kilkudziesięciu skuterów różnych marek.

Odbiorcy książki:

Użytkownicy skuterów samodzielnie obsługujący i naprawiający swoje jednoślady oraz pracownicy warsztatów motocyklowych.

Spis treści

Podziękowania
O poradniku
Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Sprawdzenie skutera przed jazdą
Sprawdzanie poziomu oleju – silniki dwusuwowe

Sprawdzanie poziomu oleju – silniki czterosuwowe
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzanie kierownicy i zawieszenia
Sprawdzanie poziomu paliwa
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego
Sprawdzanie wyposażenia
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu

1 OBSŁUGA CODZIENNA I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

Obsługa codzienna

1. Wstęp
 2. Typowe czynności obsługowe i plany obsługi
- Czynności obsługowe
3. Filtr powietrza
 4. Akumulator
 5. Układ hamulcowy
 6. Sworznie dźwigni hamulców
 7. Ciężna hamulców
 8. Płyn hamulcowy
 9. Przewody hamulcowe
 10. Klocki hamulcowe
 11. Szczęki hamulcowe
 12. Rozpieracz hamulca bębnowego
 13. Ciężno przepustnicy
 14. Układ zasilania
 15. Gaźnik
 16. Prędkość obrotowa biegu jałowego
 17. Układ smarowania silnika
 18. Olej silnikowy i filtr oleju
 19. Ciężno pompy oleju (silniki dwusuwowe)
 20. Pasek napędowy pompy oleju (silniki dwusuwowe)
 21. Układ chłodzenia
 22. Sprawdzanie pasa napędowego
 23. Wymiana pasa napędowego
 24. Koło napędzające wariatora i rolki koła
 25. Mechanizm rozruchu nożnego
 26. Tarcze sprzęgła i łożyska w kole napędzanym wariatora
 27. Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego
 28. Wymiana oleju przekładniowego
 29. Świeca zapłonowa – oględziny i regulacja
 30. Świeca zapłonowa – wymiana
 31. Głowica cylindra silnika dwusuwowego
 32. Luzy zaworów w silniku czterosuwowym
 33. Reflektor, światło hamowania, sygnał dźwiękowy
 34. Koła i opony
 35. Podpórki
 36. Ciężno prędkościomierza i jego napęd
 37. Łożyska kierownicy
 38. Zawieszenie
 39. Śruby i nakrętki

2.A) SILNIK DWUSUWOWY

1. Informacje ogólne
2. Dostęp do elementów silnika
3. Duże naprawy silnika
4. Odłączenie tylnej części ramy z silnikiem od przedniej i ponowny montaż
5. Demontaż i montaż silnika – informacje ogólne
6. Głowica cylindra
7. Cylinder
8. Tłok
9. Pierścienie tłokowe
10. Alternator
11. Zębnik rozrusznika i sprzęgło jednokierunkowe
12. Pompa oleju
13. Skrzynia korbowa i łożyska główne
14. Wał korbowy i stopa korbowodu
15. Uruchomienie silnika po remoncie
16. Docieranie silnika po remoncie

2.B) SILNIK CZTEROSUWOWY

1. Informacje ogólne 55
2. Dostęp do elementów silnika 55
3. Duże naprawy silnika 55
4. Odłączenie tylnej części ramy z silnikiem od przedniej i ponowny montaż 55
5. Demontaż i montaż silnika - informacje ogólne 56
6. Pokrywa rozrządu 56
7. Układ chłodzenia oleju 56
8. Napinacz łańcucha rozrządu 57
9. Łańcuch rozrządu, płytki napinacza i koła łańcuchowe 58
10. Wałek rozrządu i dźwignie zaworów 60
11. Głowica cylindra 62
12. Głowica cylindra i zawory 63
13. Cylinder 65
14. Tłok 67
15. Pierścienie tłokowe 69
16. Alternator 70
17. Zębnik rozrusznika i sprzęgło jednokierunkowe 72
18. Pompa oleju 72
19. Skrzynia korbowa 73
20. Wał korbowy i stopa korbowodu 75
21. Uruchomienie silnika po remoncie 76
22. Docieranie silnika po remoncie 76

3.) UKŁAD CHŁODZENIA - SILNIKI CHŁODZONE CIECZĄ

1. Informacje ogólne 77
2. Opróżnianie, płukanie i napełnianie układu chłodzenia 77
3. Korek ciśnieniowy 78
4. Czujnik i wskaźnik temperatury 78
5. Wentylator i jego włącznik 79
6. Termostat 80
7. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego 81
8. Chłodnica 81
9. Pompa płynu chłodzącego 81
10. Przewody płynu chłodzącego 84

4.) UKŁAD ZASILANIA I UKŁAD WYLOTOWY

1. Informacje ogólne 85
2. Kranik i filtr paliwa 85
3. Obudowa filtra powietrza 86
4. Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej - informacje ogólne 87
5. Zespół automatycznego ssania 87
6. Remont gaźnika - informacje ogólne 88
7. Gaźnik - odłączenie od silnika i ponowne zamontowanie 88
8. Gaźnik z przepustnicą suwakową 90
9. Gaźnik o stałym podciśnieniu 92
10. Poziom paliwa w gaźniku i wysokość położenia pływaków 96
11. Zawór kłapkowy (silniki dwusuwowe) 96
12. Cięgno i manetka przepustnicy 97
13. Pompa paliwa 99
14. Układ wylotowy 100
15. Reaktor katalityczny (katalizator) 101
16. Układ dopalania spalin 102

5.) UKŁAD ZAPŁONOWY

1. Informacje ogólne 104
2. Oględziny układu zapłonowego 104
3. Cewka zapłonowa i nasadka świecy zapłonowej 106
4. Immobilizer 107
5. Cewki obwodu ładującego i wyzwalającego 108
6. Jednostka sterująca zapłonem (ICU) 108
7. Kąt wyprzedzenia zapłonu 109

6.) UKŁAD NAPĘDOWY

1. Informacje ogólne 110
2. Osłona pasa napędowego 110
3. Mechanizm rozruchu nożnego 111
4. Koło napędzające wariatora 113
5. Pas napędowy 115

-
6. Koło napędzane i sprzęgło jednokierunkowe 116
 7. Reduktor 118

7.) RAMA I ZAWIESZENIE

1. Informacje ogólne 121
2. Rama 121
3. Podpórki 121
4. Ramiona kierownicy 122
5. Regulacja łożysk kierownicy 123
6. Głowica kierownicy 124
7. Oględziny i wymiana łożysk kierownicy 124
8. Zawieszenie przednie 125
9. Amortyzator tylny 132
10. Wspornik przedniego mocowania silnika 133

8.) HAMULCE, KOŁA I OPONY

1. Informacje ogólne 135
2. Klocki hamulcowe hamulca przedniego 135
3. Zacisk hamulca przedniego 136
4. Tarcza hamulca przedniego 138
5. Pompa hamulca przedniego 139
6. Hamulec tarczowy na kole tylnym 141
7. Przewody hamulcowe 141
8. Odpowietrzanie hamulców i wymiana płynu 142
9. Hamulec bębnowy 143
10. Ciężno hamulca 144
11. Dźwignie hamulców 144
12. Koła - oględziny i naprawa 144
13. Koła - sprawdzanie ustawienia 145
14. Koło przednie i zespół piasty 146
15. Koło tylne i zespół piasty 148
16. Łożyska koła przedniego 151
17. Opony 151

9.) NADWOZIE

1. Informacje ogólne 153
2. Lusterka 153
3. Podnóżki pasażera 153
4. Siedzisko i bagażnik 154
5. Elementy mocujące panele 155
6. Naprawa paneli 157
7. Zbiornik paliwa i oleju 157
8. Panele nadwozia 157

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Informacje ogólne
2. Szukanie usterek w obwodach elektrycznych
3. Akumulator - wyjmowanie i oględziny
4. Ładowanie akumulatora
5. Bezpieczniki
6. Oświetlenie
7. Kierunkowskazy
8. Rozrusznik
9. Obwód ładowania
10. Stacyjka
11. Sygnał dźwiękowy
12. Wskaźnik i czujnik poziomu paliwa

Dane techniczne

Narzędzia

1. Zasady pracy w warsztacie
2. Łączniki gwintowe
3. Przyrządy pomiarowe i czujniki
4. Moment obrotowy i przykładanie siły do klucza
5. Łożyska
6. Uszczelki olejowe
7. Uszczelki płaskie i uszczelniające
8. Przewody elastyczne

Przeglądy okresowe

Czego dotyczy przegląd okresowy?

Instalacja elektryczna

Układ wylotowy

Kierownica i zawieszenie

Hamulce, koła i opony

Ogłędziny ogólne

Przeliczenie jednostek

Wyszukiwanie usterek

Słowniczek terminów technicznych

Skorowidz

Diagnozowanie stanu silnika na podstawie stanu świec zapłonowych – III str. okładki